

WOCA Außenholz Primer

– für die Grundierung von Außenholz



Easy and effective. Naturally



- Grundierung für Außenholz
- Spezielle Primer für stark saugenden Holz
- Wasserbasiert
- Schnelltrocknend
- Dringt ein und schützt
- Nachbehandlung mit WOCA Exterior Öl oder WOCA Exterior Farbe

Produkt info

Gebinde: 2,5 l

Erhältlich in farblos

Consumption: 8-10 m²/l
abhängig von der Holzsorte



Anwendungsbereich

Für die Grundierung von Außenholz wie z.B. Fassaden Fenster, Zäune usw. Das Produkt kann primär für Kiefer, Lärche, Fichte, Eiche und alte druckimprägnierte Hölzer eingesetzt werden, ausgenommen Rotzeder.

Ergebnis

Außenholz Primer schützt vor Algen und Bakterien bzw. macht Algen und Bakterien unschädlich.

Verarbeitung

Mit einem Pinsel oder Roller auftragen. An den Enden des Holzobjekts beginnen. Über die gesamte Länge behandeln um Überlappungen zu vermeiden.

Nachbehandlung

Eine nachfolgende Endbehandlung mit WOCA Exterior Öl oder WOCA Exterior Farbe ist erforderlich.

Pflege und Reinigung

Entsprechend der gewählten Endbehandlung.

So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Außenholz Primer



Easy and effective. Naturally



1



2

Werkzeug

Pinsel oder Roller.

Werkzeuge mit warmem Wasser reinigen.

Außenholz Primer ist ein wasserbasiertes Produkt für die Grundierung von Außenholz wie z.B. Fassaden Fenster, Zäune usw. Es verbessert die Haftung und Haltbarkeit. Das Produkt kann primär für Kiefer, Lärche, Fichte, Eiche und alte druckimprägnierte Hölzer eingesetzt werden, ausgenommen Rotzeder. Druckimprägnierte Hölzer und Harthölzer können direkt mit WOCA Außenprodukte behandelt werden.

Nicht imprägniertes Weichholz.

- 2** Mit einem Pinsel oder Roller auftragen. An den Enden des Holzobjekts beginnen. Über die gesamte Länge behandeln, um Überlappungen zu vermeiden. Das Grundieröl ca. 24 Stunden vor der Behandlung mit WOCA Außenholzprodukten trocknen lassen. Werkzeuge mit warmem Wasser reinigen.

- 1** Nur bei trockener Witterung und Temperatur über 15°C behandeln. Direktes Sonnenlicht und Hitze vermeiden. Die Holzfeuchtigkeit sollte bei der Behandlung von Außenholz Primer nicht 17% übersteigen. Das Holz muss sauber und trocken sein. Neue Holzobjekte nach der Montage möglichst schnell mit dem Grundieröl behandeln. Bei alten Holzobjekten zunächst eventuelle Reste früherer Holzschutzbeläge entfernen. Anschließend mit WOCA Exterior Reiniger behandeln und mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Das Holz muss völlig trocken sein.